

SPORT GARDEN



SULFATADORA SG 16D



ES Manual de instrucciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	SG 16D
Capacidad tanque	16L
Presión	0.15-0.4 MPA
Flujo	1.5-3.1 L/Min
Batería	12V8AH
Medidas	39x20x50 CM

OPERACIONES DE SEGURIDAD

Personas que no pueden operar la máquina

1. Enfermos mentales.
2. Borrachos.
3. Menores de edad.
4. Personas que acaban de hacer ejercicio enérgico o no han dormido lo suficiente.
5. Personas cansadas o enfermas.
6. Personas sin ningún conocimiento de la máquina.
7. Mujeres que están amamantando al bebé o están embarazadas.

Manejo de fumigación

1. El operador debe avanzar a favor del viento.
2. Si el operador se ha salpicado del producto químico en la boca o los ojos, lávese con abundante agua limpia y luego consulte a su médico.
3. Si el operador tiene dolor de cabeza o mareo, deje de trabajar inmediatamente y consulte a su médico.
4. Para la seguridad del operador, la pulverización debe llevarse a cabo estrictamente de acuerdo con las instrucciones de los productos químicos.
5. Las fumigaciones tóxicas extremas de productos químicos están estrictamente prohibidas.

INSTRUCCIONES DE USO


1. Conectar los accesorios de pulverización cuidadosamente.
2. Pruebe la máquina con agua limpia para verificar fugas.
3. No opere la máquina cuando la temperatura sea superior a 45 ° e inferior a 10 ° c. La temperatura del líquido en el tanque no debe superar los 43 ° C
4. ¡Llenar agua o producto químico! siempre a través del filtro.
5. Cuando se derrame producto químico, límpielo inmediatamente.
6. Asegúrese de que la tapa del tanque esté cerrada después de llenarlo para evitar vertidos.
7. Encienda el interruptor de encendido para comenzar a pulverizar.
8. Si deja de apretar la pistola, la pulverización se detendrá y la bomba se apagará

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Situación	Análisis de la causa	Soluciones
Conecta la fuente de alimentación, el agua no sale	No hay suficiente carga de batería o esta está dañada.	Cargar o reemplazar la batería
	El contacto del cable de alimentación es deficiente	Revise el cable para asegurarse que está sujeto.
	El interruptor está dañado	Reemplazar el interruptor
	El motor tiene un problema	Reparar o cargar el motor
El funcionamiento del motor es correcto, pero el agua no sale por el pulverizador	El tubo de entrada o salida de agua está obstruido	Limpiar el tubo
	La bomba está bloqueada por un material extraño	Desmontar el cabezal de la bomba y retirar los materiales extraños
	No se enciende el interruptor manual	Apretar
El flujo no es suficiente	La energía de la batería no es suficiente	Cargarla
	La pistola, los filtros, la tuberías de entrada y salida de la bomba están bloqueadas.	Retirar los materiales extraños
	Hay aire en la tubería de entrada de agua	Apretar las tuerca de la tubería de entrada de agua para garantizar la estanqueidad es perfecta
	Las partes que tienen más desgaste están dañadas	Reemplazar las piezas
Intervalo de las vibraciones	El ángulo de pulverización es demasiado pequeño	Reemplazar el cabezal de pulverización
	El gatillo de la pistola tiene una fuga	Apretar o reemplazar el gatillo de la pistola
	Hay material extraño en la boquilla	Eliminar el material extraño

DESPIECE

FST-16DE



NO.	PART NAME	QTY.	NO.	PART NAME	QTY.	NO.	PART NAME	QTY.
1	COVER OF TANK	1	15	SWITCH OF SPEEDING REGULATOR	1	29	CLIP FOR OUTLET HOSE	1
2	PLUG OF COVER	1	16	PROTECT CAP OF ON-OFF	1	30	OUTLET HOSE	1
3	FILTER	1	17	ON-OFF	1	31	CHARGE	1
4	SEAT	1	18	BELT	2	32	5 HOLES NOZZLE	1
5	SCREW ST6.3*15	1	19	SPEEDING REGULATOR	1	33	GASKET $\phi 17 * \phi 12 * 2$	4
6	PAD	1	20	BATTERY	1	34	FAN NOZZLE	1
7	CHEMICAL TANK	1	21	FRAME OF BATTERY	2	35	4 HOLES NOZZLE	1
8	SMALL FILTER	1	22	SCREW ST3.5*25	4	36	SINGLE NOZZLE	1
9	GUAGE	1	23	BOTTOM COVER OF TANK	1	37	CONNETTOR	1
10	RUBBER PLUG OF HOSE	1	24	SCREW ST4.2*13	7	38	HANDLE	1
11	CHARGE SEAT	1	25	OUTLET CONNECTOR	1	39	SPRAYER ROD	1
12	SCREW ST4.2*13	2	26	CLIP $\phi 12$	2	40		
13	GASKET $\phi 7$	1	27	SCREW ST4.2*16	2	41		
14	NUT M7	1	28	PUMP	1	42		

C E R T I F I C A T E

of Conformity



Registration No.: AK 50310972 0001

Report No.: 15081016 001

Holder: FUSITE CO.,LTD
Shangtang Village
Jinqing, Luqiao District
Taizhou City, Zhejiang 318058
P.R. China

Product: Drucksprüngerät
(Knapsack Electric Sprayer)

Identification:


Type Designation:	Serial No.:	
FST-16DA	16DA8	16DA12
FST-18DA	18DA8	18DA12
FST-20DA	20DA8	20DA12
FST-16DE	16DE8	16DE12
FST-20DE	20DE8	20DE12
FST-16DH-1	16DH-1-8	16DH-1-12
FST-25D	25D8	25D12

Remark: For details refer to test report 15081016 001.

Tested acc. to: 06/42/EG - Anhang I/05.06
EN ISO 19932-1:2013

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date 27.07.2015



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

FUSITE CO., LTD
Yunzhen Chen

Date : 27/07/2015
Our ref. : MH 01
Your ref.: C.Y.Z.

Shangtang Village
Jingjing, Luqiao District
Taizhou City, Zhejiang 318058
P.R. China

Ref : AK Certificate of Conformity

Type of Equipment : Knapsack Electric Sprayer
Model Designation : See Certificate
Certificate No. : AK 50310972 0001
Report No. : 15081016 001

Dear Yunzhen Chen,

We herewith confirm that a sample of the above mentioned technical equipment has been tested and was found to be in accordance with the relevant requirements.

Enclosed please find your Certificate of Conformity.

We appreciate your kind support and would like to offer our assistance and continuous services in the future.

With kind regards,

Certification Body

Dr. C. Weikang 

CC: FUSITE CO., LTD

Enclosure

证书的详细资料请登陆www.tuvdotcom.com查阅,或拨打我司客服热线800 999 3668 / 400 883 1300咨询